

# Rychlá uživatelská příručka



## TLAČÍTKO NAPÁJENÍ

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ: PODRŽTE TLAČÍTKO NAPÁJENÍ 3 SEKUNDY  
START/STOP: STISKNĚTE 1 KRÁT TLAČÍTKO NAPÁJENÍ

## TLAČÍTKO PŘEDVOLBY

FLY V3 MÁ 4 KANÁLY PRO ULOŽENÍ NASTAVENÍ NAPĚTÍ STISKNUTÍM TLAČÍTKA PŘEDVOLBY VYBERTE 4 PŘEDNASTAVENÁ NAPĚTÍ.

PRO ULOŽENÍ PŘEDNASTAVENÝCH HODNOT:

1. POMOCÍ "TLAČÍTKA PŘEDVOLBY" NA KANÁL 1,2,3 NEBO 4
2. POMOCÍ TLAČÍTEK \*+/-" NASTAVTE POŽADOVANÉ NAPĚTÍ.
3. STISKNĚTE A PODRŽTE "TLAČÍTKO PŘEDVOLBY" PO DOBU 3 SEKUND.

PODRŽTE  PRO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ FUNKCE RYCHLÉHO STARTU