

 Jak používat průhlednou fólii s kopírákem v termokopírce

 Co budeš potřebovat:

Průhledná fólie určená pro termokopírku (např. Spirit nebo podobná značka)

Přenosový kopírovací papír (thermal transfer paper)

Termokopírka

Motiv vytištěný na laserové tiskárně

---

 Postup krok za krokem:

Příprav motiv

Vytiskni motiv na klasický bílý papír. Měl by být tmavý, ideálně černobílý – čím kontrastnější, tím lepší přenos.

Vlož kopírák do fólie

Otevři fólii jako „kapsu“ a vlož kopírovací papír tak, aby fialová (nebo černá) barvicí vrstva směřovala k vnitřní straně fólie.

Tip: Ujisti se, že vnější strana fólie je čistá – na ni se přenesení motiv!

Vlož motiv mezi fólii a kopírák

Papír s motivem vlož z druhé strany fólie – tedy tak, aby ležel mezi průhlednou fólií a kopírákem. Barvicí vrstva kopíráku musí být pod motivem.

Zarovnej vše přesně

Zarovnej horní okraje fólie, kopíráku i papíru s motivem – nesmí se během tisku posunout.

Vlož celou sestavu do termokopírky

Vlož do termokopírky jako běžný přenosový papír – průhlednou fólií směrem dolů, tedy jako bys chtěl tisknout na její vnější stranu.

Spust' kopírování

Zapni termokopírku a proved' přenos. Po dokončení opatrně vyjmi fólii – motiv bude přenesený na její povrch.