

Manuál na ink shaker Biotek

Dovozce do EU: Biotek Italy

Úvod

Ink shaker je zařízení určené k míchání inkoustu, aby byla zajištěna jeho homogenní konzistence před použitím. Tento manuál vám poskytne podrobné informace o správném používání ink shakeru.

Specifikace zařízení

- Typ zařízení: Ink shaker
- Napájení: 4x baterie LR20
- Rozměry: 25 cm x 15 cm x 10 cm
- Hmotnost: 200g (bez baterií)

Instalace baterií

Krok 1: Otevření krytu baterií

Otočte zařízení vzhůru nohama a najděte kryt na spodní straně. Pomocí šroubováku odšroubujte šrouby a opatrně sejměte kryt.

Krok 2: Vložení baterií

Vložte baterie LR20 do příslušných držáků uvnitř zařízení. Ujistěte se, že jsou baterie správně umístěny podle označení polarity (+/-).

Krok 3: Zavření krytu baterií

Nasadte kryt zpět na zařízení a zašroubujte šrouby pevně na své místo, aby byl kryt bezpečně uzavřen.

Provoz zařízení

Krok 1: Zapnutí zařízení

Stiskněte tlačítko ON/OFF na přední straně ink shakeru. Zařízení začne okamžitě míchat inkoust.

Krok 2: Vypnutí zařízení

Po dokončení míchání stiskněte tlačítko ON/OFF pro vypnutí zařízení.

Údržba a bezpečnostní opatření

- Udržujte zařízení čisté a suché.
- Pravidelně kontrolujte stav baterií a vyměňte je, pokud jsou vyčerpané.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody nebo vlhkého prostředí.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.

Závěr

Ink shaker je efektivní a jednoduchý nástroj pro míchání inkoustu, který zajišťuje jeho rovnoměrnou konzistenci. Dodržováním tohoto manuálu zajistíte dlouhou životnost zařízení a bezpečné používání.