

Uživatelská příručka řady Axys Valkyr V1

Důležité!

1. Valkyr je určen k tlačení cartridge, aby neběžela naprázdno. Nespouštějte stroj bez nainstalované cartridge. Nikdy nevyměňujte cartridge za chodu stroje.
2. Nedovolte, aby se do stroje dostaly čisticí kapaliny buď postříkem, nebo otíráním nadměrně vlhkým hadříkem otřít.
3. Při čištění dutiny kolem tyče pístu vás musíte si být jisti, že nepoužíváte příliš mnoho dezinfekční prostředek na tampon. Před čištěním dutiny měli byste navlhčit tampon a poté jej natřít na kousek papírový ručník nasáknout přebytečný dezinfekční prostředek tak, aby byl pouze vlhké, ne mokré.
5. Stroj nikdy vnitřně nemažte. Škody z důvodu mazání se nevztahuje záruka. The jediná věc, kterou možná budete chtít udělat (vaše preference), je kapnout trocha oleje/tuku/masti na O-kroužku, který dělá kontakt s rukojetí.
6. Nikdy nepracujte bez nalezených ochranných O-kroužků na obě strany kroužku pro nastavení zdvihu. Udržují vnitřek vašeho stroje čistý.

Napětí

7,0 voltů – 10,5 voltů

Nižší napětí = měkčí zásah A méně proražení kůže

Vyšší napětí = tvrdší zásah A více propíchnutí kůže

Úprava zdvihu (intenzita zásahu)

Valkyr má na výběr 5 zdvihů: 1,9 mm,

2,2 mm, 2,6 mm, 2,9 mm a 3,2 mm. Jednoduše otočte kolečkem pro výběr.

Kratší zdvih = měkčí úder

Delší zdvih = tvrdší úder

Výčnělek jehly

-Otočením rukojeti zvýšíte nebo snížíte.

-Pokud chcete zachovat stálý výstupek, uděláte to

Po výměně je třeba provést drobné úpravy gripem

Dát to všechno dohromady

-Pokud máte rádi svou rychlost, ale potřebujete větší zásah, přepněte na a delší zdvih.

-Pokud máte rádi svou rychlost, ale potřebujete zasáhnout měkčí, přepněte na krátký zdvih.

-Pokud se chcete pohybovat rychleji, ale nechcete své stroj udeřit příliš silně, když zvýšíte napětí, přepněte na kratší zdvih a zvýšte napětí

-Pokud se chcete pohybovat pomaleji, ale nechcete své stroj udeřit příliš jemně, když snížíte napětí, přepněte na delší zdvih a snižte napětí

Cartridge

Většina značek cartridgí dobře sedí, ale ne všechny značky jsou správné stejné velikosti a tak si můžete všimnout, že některé značky jsou těsnější než ostatní.

Doporučujeme používat cartridge s membránou. Valkyr je vysoce odolný proti zpětnému toku, takže pokud najdeme inkoust ve stroji, víme, že to bylo použito nesprávně. Záruka se nevztahuje poškození v důsledku inkoustu uvnitř stroje.

Tlak membrány/pružiny na kazety se může lišit od značka ke značce. Tužší membrány mohou vyžadovat trochu větší napětí než měkčí membrány, od +0,5V do +1,0 V.

Obalování strojku

Existuje mnoho způsobů, jak umístit bariéru kolem a pero, ale věc, kterou chcete zkusit udělat, je připevnit svou bariéru, abyste mohli stále dělat úpravy jak zdvihového kroužku, tak rukojeti.

Hluk nebo vysoká teplota jsou příznaky poruchy. obraťte se na svého distributora nebo přímo na výrobce

axysrotary.com

podpora@axysrotary.com

855-955-2997

9-5 EST, M-F

Děkujeme za podporu, užijte si své řemeslo

Prodejce: Celtic Supply, www.celtic-supply.cz, +420 721 666 689