

MINI DIVA

EMBRACE **DIVA** BECOME THE **DIVA**



PMU | FINE LINE TATTOO | SMP

English ----- 01-03

Chinese ----- 04-06

Italiano ----- 07-09

Español ----- 10-12

Français ----- 13-15

Deutsch ----- 16-18

Русский ----- 19-21

Português ----- 22-24

OVERVIEW



Warning:

**This device does not support fast charging.
Please use the provided cable for charging.**

SPECIFICATION

Motor: Coreless Motor

Operating Voltage: 2-10v

Material: Aircraft Aluminum

Stroke Length: 3.0mm

RPM: 11000RPM

Needle Depth: 0-4.5mm

Weight: 3.9oz (110g)

Battery Capacity: 800mAh

Battery Life: 3-4 hours

Size: 127 × 24mm

USER GUIDE

Power on/off:

Press and hold the power button for 2 second to turn the device on/off.

Voltage Adjustment:

The voltage can be adjusted using the buttons ▲ or ▼, with increments of 0.1V per press. Press and hold the "▲" or "▼" button. This action allows for rapid voltage settings.

Kick-Start Mode:

Double tap the power button while the device is off to activate Kick-Start Mode.

The OLED display will show a ⚡ to indicate that Kick-Start Mode is active.

Memory Function:

The device is equipped with 5-level memory function, designed for different permanent makeup applications: Eyebrows, Shading, Eyeliner, Lining, Lips. After turning on the device, select the desired application by pressing the "▲" or "▼" button. Adjust the voltage as needed. The device will automatically save your settings. The next time you turn on the device, it will automatically restore to the voltage level you previously set.

Dot Mode:

The device features a 10-level dot function, ranging from P0 to P9. To activate dot mode, double-tap the power button while the device is running. Select the desired level while the indicator is flashing. To exit dot mode, simply double-tap the power button again.

Detaching the Power Pack:

Ensure a secure grip on both the body and the power pack. Then, steadily pull them apart.

WARRANTY INFORMATION

Motor: 1 Year Warranty

POWER PACK: 6 Month Warranty

Warranty Coverage:

This Warranty Covers The MINI DIVA Wireless Pen Machine Purchased From Our Online Store Or Authorized Distributors Worldwide.

The Warranty Period Starts From The Date Of Purchase.

What is not covered by the warranty:

Damage To The Product Caused By Human Factors;

Product Damage Resulting From External Electrical Failures Or Accidents.

Battery Protection:

1) The Battery Is Equipped With Circuitry To Protect It From Extreme Temperatures, Over-discharge, And Over-charge.

2) It Will Automatically Turn Off If Overloaded Or Exposed To High Temperatures During Use, Such As In Situations With Excessive Strain.

3) The Shutdown Occurs Temporarily When The Operating Temperature Exceeds 158°F (70°C) And Resumes When It Returns To 152°F (67°C).

Warranty Claim Process:

Please send your purchase receipt to our support team at support@popumicrobeauty.com.

概述



此设备不支持快速充电。请使用提供的电缆充电。

参数

马 达:	空芯杯马达	出 针 长 度:	0-4.5毫米
工 作 电 压:	2-10V	重 量:	3.9盎司(110克)
材 料:	航空铝	电 池 容 量:	800毫安
行 程:	3.0毫米	电 池 续 航:	3-4小时
转 速:	11000转/分	尺 寸:	127 X 24毫米

用户指南

电源开关:

按住电源按钮2秒钟以打开/关闭设备。

电压调节:

电压可以使用“▲”或“▼”按钮进行调节,每次按压增加0.1V。

长按住“▲”或“▼”按钮可快速调节电压设置。

强力启动模式:

设备关闭时双击电源按钮以激活强力启动模式。OLED显示屏将显示一个⚡,表示强力启动模式已激活。

记忆功能:

设备配备了5档记忆功能,专为不同的永久化妆应用而设计:眉毛、打雾、眼线、割线、嘴唇。开启设备后,通过按“▲”或“▼”按钮选择所需档位。

根据需要调节电压。设备会自动保存您的设置。

下次开机时,设备将自动恢复到您之前设置的电压水平。

点刺模式:

设备具有10档点模式功能,从P0到P9。要激活点刺模式,请在设备运行时双击电源按钮。在指示灯闪烁时选择所需档位。

要退出点刺模式,只需再次双击电源按钮。

分离电源仓:

确保牢固地握住机身和电源仓。然后,稳步将它们分开。

保修信息

马达: 1年保修

电源仓: 6个月保修

保修范围:

此保修覆盖了从我们的在线商店或全球授权经销商购买的 MINI DIVA无线笔机。保修期从购买日期开始。

保修不覆盖以下内容:

由人为因素造成的产品损坏;由外部电力故障或事故造成的产品损坏。

电池保护:

- 1) 电池配备了电路保护,可防止极端温度、过度放电和过充。
- 2) 如果在使用过程中超负荷或暴露于高温环境(例如在过度使用的情况下),它将自动关闭。
- 3) 当工作温度超过 158°F (70°C) 时,将暂时关闭,当温度降至 152°F (67°C) 时恢复。

保修索赔流程:

请将您的购买收据发送至我们的售后团队,邮箱为 support@popumicrobeauty.com。

PANORAMICA



**Questo dispositivo non supporta la ricarica rapida.
Si prega di utilizzare il cavo fornito per la ricarica.**

SPECIFICHE

Motore: Motore senza nucleo

Tensione operativa: 2-10v

Materiale: Alluminio per aeromobili

Lunghezza della corsa: 3.0mm

Giri al minuto (RPM): 11000RPM

Profondità dell'ago: 0-4.5mm

Peso: 3.9oz (110g)

Capacità della batteria: 800mAh

Durata della batteria: 3-4ore

Dimensioni: 127 × 24mm

GUIDA UTENTE

Accensione/spegnimento:

Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere/spegnere il dispositivo.

Regolazione della tensione:

La tensione può essere regolata utilizzando i pulsanti ▲ o ▼, con incrementi di 0,1 V per ogni pressione. Premere e tenere premuto il pulsante "▲" o "▼". Questa azione consente di impostare rapidamente la tensione.

Modalità di Avvio Rapido:

Tocca due volte il pulsante di accensione mentre il dispositivo è spento per attivare la modalità Kick-Start. Il display OLED mostrerà un ⚡ per indicare che la modalità Kick-Start è attiva.

Funzione di Memoria:

Il dispositivo è dotato di una funzione di memoria a 5 livelli, progettata per diverse applicazioni di trucco permanente: sopracciglia, ombreggiatura, eyeliner, contorno e labbra. Dopo aver acceso il dispositivo, seleziona il livello desiderato premendo il pulsante "▲" o "▼". Regola la tensione secondo necessità. Il dispositivo salverà automaticamente le impostazioni. La prossima volta che accendi il dispositivo, ripristinerà automaticamente il livello di tensione precedentemente impostato.

Dot Mode:

Il dispositivo dispone di una funzione a punti con 10 livelli, da P0 a P9. Per attivare la modalità a punti, tocca due volte il pulsante di accensione mentre il dispositivo è in funzione. Seleziona il livello desiderato mentre l'indicatore lampeggia. Per uscire dalla modalità a punti, tocca nuovamente due volte il pulsante di accensione.

Scollegare il pacchetto di alimentazione:

Assicurarsi una presa sicura sia sul corpo sia sul pacchetto di alimentazione. Quindi, tirarli via lentamente.

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Motore: Garanzia di 1 anno

Pacchetto di alimentazione: Garanzia di 6 mesi

Copertura della garanzia:

Questa garanzia copre il MINI DIVA Wireless Pen Machine acquistato dal nostro negozio online o dai distributori autorizzati in tutto il mondo.

Il periodo di garanzia inizia dalla data di acquisto.

Cosa non è coperto dalla garanzia:

Danni al prodotto causati da fattori umani;

Danni al prodotto derivanti da guasti elettrici esterni o incidenti.

Protezione della batteria:

1) La batteria è dotata di circuiti per proteggerla dalle temperature estreme, sovrascarica e sovralimentazione.

2) Si spegnerà automaticamente in caso di sovraccarico o esposizione a temperature elevate durante l'uso, ad esempio in situazioni di eccessivo sforzo.

3) Lo spegnimento avviene temporaneamente quando la temperatura operativa supera i 158°F (70°C) e riprende quando ritorna a 152°F (67°C).

Procedura di reclamo della garanzia:

Si prega di inviare il vostro scontrino d'acquisto al nostro team di supporto all'indirizzo support@popumicrobeauty.com.

DESCRIPCIÓN GENERAL



Advertencia:

**Este dispositivo no admite carga rápida.
Utilice el cable proporcionado para cargar.**

ESPECIFICACIONES

Motor: Motor sin núcleo	Profundidad de la aguja: 0-4.5mm
Voltaje de operación: 2-10v	Peso: 3.9oz (110g)
Material: Aluminio de aeronave	Capacidad de la batería: 800mAh
Longitud del recorrido: 3.0mm	Duración de la batería: 3-4 horas
Revoluciones por minuto (RPM): 11000RPM	Tamaño: 127 × 24mm

GUÍA DEL USUARIO

Encendido/apagado:

Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender/apagar el dispositivo.

Ajuste de voltaje:

El voltaje se puede ajustar utilizando los botones  o , con incrementos de 0.1 V por cada pulsación. Mantenga presionado el botón "" o "". Esta acción permite ajustes rápidos de voltaje.

Modo de Arranque Rápido:

Toca dos veces el botón de encendido mientras el dispositivo está apagado para activar el modo Kick-Start. La pantalla OLED mostrará un  para indicar que el modo Kick-Start está activo.

Función de Memoria:

El dispositivo está equipado con una función de memoria de 5 niveles, diseñada para diferentes aplicaciones de maquillaje permanente: cejas, sombreado, delineador de ojos, delineado y labios. Después de encender el dispositivo, selecciona el nivel deseado presionando el botón "" o "". Ajusta el voltaje según sea necesario. El dispositivo guardará automáticamente tus configuraciones. La próxima vez que enciendas el dispositivo, restaurará automáticamente el nivel de voltaje que configuraste anteriormente.

Dot Mode:

El dispositivo cuenta con una función de puntos de 10 niveles, desde P0 hasta P9. Para activar el modo de puntos, toca dos veces el botón de encendido mientras el dispositivo está funcionando. Selecciona el nivel deseado mientras el indicador parpadea. Para salir del modo de puntos, simplemente toca dos veces el botón de encendido nuevamente.

Desconectar el paquete de energía:

Asegúrese de tener un agarre seguro tanto en el cuerpo como en el paquete de energía. Luego, tire de ellos de forma constante para separarlos.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

Motor: Garantía de 1 año

Pack de energía: Garantía de 6 meses

Cobertura de garantía:

Esta garantía cubre la Máquina de Pluma Inalámbrica MINI DIVA adquirida en nuestra tienda en línea o a través de distribuidores autorizados en todo el mundo. El período de garantía comienza desde la fecha de compra.

Lo que no está cubierto por la garantía:

Daños al producto causados por factores humanos;

Daños al producto resultantes de fallos eléctricos externos o accidentes.

Protección de la batería:

1) La batería está equipada con circuitos para protegerla de temperaturas extremas, sobre descarga y sobre carga.

2) Se apagará automáticamente si se sobrecarga o se expone a altas temperaturas durante el uso, como en situaciones de excesiva tensión.

3) El apagado ocurre temporalmente cuando la temperatura operativa supera los 158°F (70°C) y se reanuda cuando vuelve a los 152°F (67°C).

Proceso de reclamación de garantía:

Por favor, envíe su recibo de compra a nuestro equipo de soporte en support@popumicrobeauty.com.

APERÇU



Cet appareil ne prend pas en charge la charge rapide.
Veuillez utiliser le câble fourni pour le chargement.

SPÉCIFICATIONS

Moteur: Moteur sans noyau	Profondeur de l'aiguille: 0-4.5mm
Tension de fonctionnement: 2-10v	Poids: 3.9oz (110g)
Matériau: Aluminium d'aéronef	Capacité de la batterie: 800mAh
Longueur de course: 3.0mm	Autonomie de la batterie: 3-4heures
Tours par minute (RPM): 11000RPM	Taille: 127 × 24mm

MODE D'EMPLOI

Allumage/extinction:

Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer/éteindre l'appareil.

Réglage de la tension:

La tension peut être ajustée à l'aide des boutons ▲ ou ▼, avec des incréments de 0,1 V par pression. Maintenez enfoncé le bouton "▲" ou "▼".

Cette action permet des réglages rapides de tension.

Mode de Démarrage Rapide:

Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation lorsque l'appareil est éteint pour activer le mode Kick-Start. L'écran OLED affichera un ⚡ pour indiquer que le mode Kick-Start est actif.

Fonction Mémoire:

L'appareil est équipé d'une fonction de mémoire à 5 niveaux, conçue pour différentes applications de maquillage permanent: sourcils, ombrage, eyeliner, contour et lèvres. Après avoir allumé l'appareil, sélectionnez le niveau souhaité en appuyant sur le bouton "▲" ou "▼". Ajustez la tension si nécessaire. L'appareil enregistrera automatiquement vos réglages. La prochaine fois que vous allumerez l'appareil, il restaurera automatiquement le niveau de tension que vous aviez précédemment réglé.

Dot Mode:

L'appareil dispose d'une fonction de points à 10 niveaux, allant de P0 à P9. Pour activer le mode point, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pendant que l'appareil fonctionne. Sélectionnez le niveau souhaité pendant que l'indicateur clignote. Pour quitter le mode point, appuyez à nouveau deux fois sur le bouton d'alimentation.

Détacher le bloc d'alimentation:

Assurez-vous de tenir fermement à la fois le corps et le bloc d'alimentation. Ensuite, tirez-les doucement pour les séparer.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Moteur: Garantie d'1 an

Bloc d'alimentation: Garantie de 6 mois

Couverture de garantie:

Cette garantie couvre la Machine à Stylo Sans Fil MINI DIVA achetée dans notre magasin en ligne ou auprès des distributeurs autorisés dans le monde entier. La période de garantie commence à partir de la date d'achat.

Ce qui n'est pas couvert par la garantie:

Dommages au produit causés par des facteurs humains; Dommages au produit résultant de pannes électriques externes ou d'accidents.

Protection de la batterie:

- 1) La batterie est équipée d'un circuit de protection contre les températures extrêmes, la sur-décharge et la surcharge.
- 2) Elle s'éteindra automatiquement en cas de surcharge ou d'exposition à des températures élevées pendant l'utilisation, comme dans des situations de contrainte excessive.
- 3) L'arrêt se produit temporairement lorsque la température de fonctionnement dépasse 158°F (70°C) et reprend lorsque celle-ci revient à 152°F (67°C).

Processus de réclamation de garantie:

Veuillez envoyer votre reçu d'achat à notre équipe de support à l'adresse support@popumicrobeauty.com.

ÜBERBLICK



Warnung:

**Dieses Gerät unterstützt kein Schnellladen.
Bitte verwenden Sie zum Aufladen das
mitgelieferte Kabel.**

SPEZIFIKATIONEN

Motor: Kernloser Motor	Nadel-Tiefe: 0-4.5mm
Betriebsspannung: 2-10v	Gewicht: 3.9oz (110g)
Material: Flugzeugaluminium	Batteriekapazität: 800mAh
Hublänge: 3.0mm	Batterielebensdauer: 3-4 Stunden
Umdrehungen pro Minute (RPM): 11000RPM	Größe: 127 × 24mm

BENUTZERHANDBUCH

Ein-/Ausschalten:

Halten Sie die Ein-und Ausschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Spannungsanpassung:

Die Spannung kann mit den Tasten "▲" oder "▼" in 0,1 V Schritten angepasst werden. Für eine schnelle Anpassung halten sie die entsprechende Taste gedrückt.

Schnellstartmodus:

Tippen Sie den Ein/Aus-Schalter zweimal an, um den Kick-Start-Modus zu aktivieren. Das Sternsymbol ⚡ auf dem OLED-Display bestätigt dann den Betrieb im Kick-Start-Modus.

Speicherfunktion:

Das Gerät ist mit einer Speicherfunktion ausgestattet, die fünf verschiedene Permanent Make-Up Anwendungen speichern kann: Augenbrauen, Schattierung, Eyeliner, Konturierung und Lippen. Nach dem Einschalten des Geräts wählen Sie die gewünschte Anwendung mit den "▲" oder "▼" Tasten aus. Passen Sie danach die Spannung ebenfalls mit den "▲" und "▼" Tasten an. Das Gerät speichert Ihre Einstellungen automatisch und stellt sie beim nächsten Einschalten wieder her.

Dot Mode:

Das Gerät verfügt über eine zehnstufige Punktfunktion, von P0 bis P9. Drücken Sie zweimal die Einschalttaste, während das Gerät läuft. Wählen Sie dann die gewünschte Stufe aus, während die Anzeige blinkt. Drücken Sie erneut zweimal die Einschalttaste, um die Auswahl zu beenden.

Abnehmen des Energiepacks:

Halten Sie das Gerät mit der einen Hand am Ring und mit der anderen Hand am Batteriefach fest und ziehen Sie es auseinander.

Motor: 1 Jahr Garantie

Power Pack: 6 Monate Garantie

Garantieabdeckung:

Diese Garantie deckt die MINI DIVA Wireless Pen Machine ab, die in unserem Online-Shop oder bei autorisierten Distributoren weltweit gekauft wurde. Die Garantiezeit beginnt ab dem Kaufdatum.

Was nicht von der Garantie abgedeckt ist:

Schäden am Produkt durch menschliche Faktoren verursacht; Schäden am Produkt durch externe elektrische Ausfälle oder Unfälle verursacht.

Batterieschutz:

- 1) Der Akku ist mit Schaltungen zum Schutz vor extremen Temperaturen, Überentladung und Überladung ausgestattet.
- 2) Er schaltet sich automatisch ab, wenn er während des Gebrauchs überlastet oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist, beispielsweise in Situationen mit übermäßiger Belastung.
- 3) Das Ausschalten erfolgt vorübergehend, wenn die Betriebstemperatur 158°F (70°C) überschreitet, und wird wieder aktiviert, wenn sie auf 152°F (67°C) zurückkehrt.

Garantieanspruchsverfahren:

Bitte senden Sie Ihren Kaufbeleg an unser Support-Team unter support@popumicrobeauty.com.

ОБЗОР



Предупреждение:

Данное устройство не поддерживает быструю зарядку. Пожалуйста, используйте прилагаемый кабель для зарядки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Двигатель: Бескорпусный двигатель	Глубина иглы: 0-4.5mm
Рабочее напряжение: 2-10v	Вес: 3.9oz (110g)
Размер: 127 × 24mm	Емкость батареи: 800mAh
Длина хода: 3.0mm	Время работы батареи: 3-4часов
Обороты в минуту (об/мин): 11000RPM	Материал: Алюминий для авиационных изделий

ГИД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Включение/выключение:

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить/выключить устройство (Nazhmite i uderzhivayte knopku pitaniya v techeniye 2 sekund, chtoby vklyuchit'/vyklyuchit' ustroystvo).

Регулировка напряжения:

Напряжение можно регулировать с помощью кнопок ▲ или ▼, с шагом 0,1 В за каждое нажатие. Нажмите и удерживайте кнопку "▲" или "▼". Это действие позволяет быстро устанавливать напряжение.

Режим быстрого запуска:

Дважды нажмите кнопку питания, когда устройство выключено, чтобы активировать режим Kick-Start. OLED-дисплей покажет ⚡, чтобы указать, что режим Kick-Start активен.

Функция Памяти:

Устройство оснащено функцией памяти с 5 уровнями, предназначенной для различных применений перманентного макияжа: брови, затенение, подводка для глаз, контур и губы. После включения устройства выберите желаемый уровень, нажав кнопку "▲" или "▼". При необходимости отрегулируйте напряжение. Устройство автоматически сохранит ваши настройки. В следующий раз при включении устройства оно автоматически восстановит ранее установленный уровень напряжения.

Dot Mode:

Устройство оснащено функцией точек с 10 уровнями, от P0 до P9. Чтобы активировать режим точек, дважды нажмите кнопку питания, пока устройство работает. Выберите нужный уровень, пока индикатор мигает. Чтобы выйти из режима точек, просто снова дважды нажмите кнопку питания.

Отсоединение блока питания:

Обеспечьте надёжный захват как корпуса, так и блока питания. Затем равномерно отделяйте их друг от друга.

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

Двигатель: гарантия 1 год

Аккумулятор: гарантия 6 месяцев

Гарантийное обслуживание:

Гарантия распространяется на беспроводную ручную машину MINI DIVA, приобретённую в нашем интернет-магазине или у официальных дистрибьюторов по всему миру. Период гарантии начинается с даты покупки.

Что не покрывается гарантией:

Повреждение продукта, вызванное человеческими факторами; Повреждение продукта, вызванное внешними электрическими отказами или несчастными случаями.

Защита аккумулятора:

- 1) Аккумулятор оснащен схемой защиты от экстремальных температур, переразряда и перезаряда.
- 2) Он автоматически отключится в случае перегрузки или высокой температуры во время использования, например, в ситуациях с избыточным напряжением.
- 3) Отключение происходит временно, когда рабочая температура превышает 158°F (70°C), и возобновляется, когда она возвращается к 152°F (67°C).

Процесс подачи гарантийного иска:

Пожалуйста, отправьте чек о покупке нашей службе поддержки по адресу support@porumicrobeauty.com.

VISÃO GERAL



Aviso:

Este dispositivo não suporta carregamento rápido. Use o cabo fornecido para carregar.

ESPECIFICAÇÃO

Motor: Motor sem núcleo	Profundidade da agulha: 0-4.5mm
Tensão de operação: 2-10v	Peso: 3.9oz (110g)
Material: Alumínio de aeronave	Capacidade da bateria: 800mAh
Comprimento do curso: 3.0mm	Vida útil da bateria: 3-4 horas
Rotações por minuto (RPM): 11000RPM	Tamanho: 127 × 24mm

GUIA DE USUARIO

Ligado/desligado:

Pressione e segure o botão de ligar por 2 segundos para ligar/desligar o dispositivo.

Ajuste de voltagem:

A voltagem pode ser ajustada usando os botões ▲ ou ▼, com incrementos de 0,1 V por pressão. Pressione e segure o botão "▲" ou "▼". Esta ação permite configurações rápidas de voltagem.

Modo de Arranque Rápido:

Toque duas vezes no botão de energia enquanto o dispositivo está desligado para ativar o modo Kick-Start. O display OLED mostrará um ⚡ para indicar que o modo Kick-Start está ativo.

Função de Memória:

O dispositivo está equipado com uma função de memória de 5 níveis, projetada para diferentes aplicações de maquiagem permanente: sobrancelhas, sombreamento, delineador, contorno e lábios. Após ligar o dispositivo, selecione o nível desejado pressionando o botão "▲" ou "▼". Ajuste a voltagem conforme necessário. O dispositivo salvará automaticamente suas configurações. Da próxima vez que ligar o dispositivo, ele restaurará automaticamente o nível de voltagem previamente configurado.

Dot Mode:

O dispositivo possui uma função de pontos com 10 níveis, de P0 a P9. Para ativar o modo de pontos, toque duas vezes no botão de energia enquanto o dispositivo está em funcionamento. Selecione o nível desejado enquanto o indicador estiver piscando. Para sair do modo de pontos, basta tocar duas vezes no botão de energia novamente.

Desconectar o pacote de energia:

Certifique-se de ter uma pegada segura tanto no corpo quanto no pacote de energia. Em seguida, puxe-os suavemente para separá-los.

INFORMAÇÕES DE GARANTIA

Motor: Garantia de 1 ano

Pacote de energia: Garantia de 6 meses

Cobertura da garantia:

Esta garantia cobre a Máquina de Caneta Sem Fio MINI DIVA adquirida em nossa loja online ou por distribuidores autorizados em todo o mundo.

O período de garantia começa a partir da data de compra.

O que não é coberto pela garantia:

Danos ao produto causados por fatores humanos; Danos ao produto resultantes de falhas elétricas externas ou acidentes.

Proteção da bateria:

- 1) A bateria está equipada com circuitos para protegê-la de temperaturas extremas, descarga excessiva e sobrecarga.
- 2) Ela se desligará automaticamente se estiver sobrecarregada ou exposta a altas temperaturas durante o uso, como em situações de excesso de esforço.
- 3) O desligamento ocorre temporariamente quando a temperatura de operação excede 158°F (70°C) e é retomado quando volta a 152°F (67°C).

Processo de reclamação de garantia:

Por favor, envie o seu recibo de compra para a nossa equipe de suporte em support@popumicrobeauty.com.

ABOUT US

Welcome to the vibrant world of POPU Micro Beauty, where passion meets precision in the realm of Permanent Makeup and Fine line tattoo. Since our inception, we've been on a mission to empower both PMU and Fine Line Tattoo artists with the finest tools and materials, elevating their craft to new heights of excellence.

At POPU, we understand that every stroke matters, which is why we meticulously curate our products to meet the exacting standards of discerning artists. From cutting-edge machines to precision-engineered needles, each item in our collection is crafted with care and expertise, ensuring unparalleled performance and reliability.

But we're more than just a manufacturer – we're a community. With a deep-rooted commitment to collaboration and innovation, back in 2019 we have assembled our own R&D team. We work hand-in-hand with PMU and tattoo artists to push the boundaries of creativity, functionality and technique. Through workshops, events, masterclasses, conventions and online forums, we foster a culture of learning and growth, where artists can exchange ideas, share insights, and inspire one another to reach new levels of mastery.

At POPU, we believe that beauty is an expression of individuality, confidence, and self-expression. That's why we're dedicated to providing artists with the tools they need to unleash their creativity and transform their vision into reality.

Join us on this journey of artistry and innovation. Discover the difference that POPU can make in your PMU practice, and together, let's create beauty that lasts a lifetime.

Team POPU Micro Beauty

popumicrobeauty.com



Put our invention to the test! Show us! Post and tag #Divapopumicrobeauty

📷 🎵 📺 📺 📺 @popu-microbeauty